

Elektronický časovač s relé a 80-ti programy

Provedení č.1 na 230 V, spínací prvek je relé, maximální zatížení 5 A ohmická (tepelná) zátěž, nebo 2 A indukční zátěž (motor)

Provedení č.2 na 230 V, spínací prvek je silový stykač.

Provedení č.3 na 380 V, spínací prvek je silový stykač.

Výrobce: Roman Mašek

Na Vyhlídce 394, 373 63 Ševětín

tel. 732144652

IČO: 01269399, DIČ CZ7809131352

Návod k prvnímu nastavení:

Připojte síťovou vidlici do zásuvky 230V, nebo 380V (podle provedení).

Na PC, nebo chytrém telefonu vyhledejte síť wi-fi 866866xxx, kde xxx je výrobní číslo. Heslo je 19283746.

Do webového prohlížeče vložte adresu <http://192.168.4.1>

Vložte login 866866xxx.

Vložte heslo je 19283746.

1. V horní sekci je zobrazený datum a čas z výroby. (Zcela dole čas nastavíte, nebo posunete stav při změně času zimní/letní).

2. Další sekce zobrazuje, jak je relé řízeno.

Druhy řízení:

a. Automatické řízení – ovládání, spínání je podle časů nastavených v dolní části prohlížeče


b. Manuálním řízení

Po stisku tlačítka **Zapnout spínač** je relé je trvale sepnuté

Po stisku tlačítka **Vypnout spínač** je relé je trvale rozepnuté

K opuštění manuálního řízení stiskněte tlačítko

Reset - návrat do automatického režimu.

3. V další sekci se nastavují časové intervaly (1-80). Stiskněte zaklikávací prvek  a vyplňte čas začátku a konce intervalu a stiskněte

Uložit změny. (jednomístná čísla časů uvádějte bez nul, např. 9 hodin, 4 minuty).

POZOR: ihned po uložení je vložený interval platný. Ve výstupní zásuvce může být napětí, je-li aktuální čas shodný se zadaným rozsahem Od - Do.

Tlačítkem **Vynulovat** všechny intervaly smažete. Plán se vynuluje.

4. V poslední sekci se nastavuje aktuální datum a čas

Úprava času se provádí tak, že vložíte plný formát datumu a času, tedy všechny údaje.

Poté stiskněte tlačítko **Nastavit nový čas**

Vypnutí Wi-Fi

Po nastavení časového plánu a stabilizaci pak časem doporučujeme stisknout tlačítko **Vypnout Wi-Fi**. Wi-Fi síť 866866xxx se přestane zobrazovat a váš telefon se na ni nebude v budoucnu nechtěně připojovat. Pro opětovné zapnutí wifi sítě odšroubujte kryt a stiskněte na 1-2 vteřiny tlačítko na modulu.

Rozsvítí se zelená kontrolka a wifi je aktivní. Poté můžete provést korekci časového plánu a wifi opět vypnout z prohlížeče. (Pozn. 2x 2 vteřiny stiskem tlačítka Wi-Fi také vypnete).