

Elektronický časovač pro krmítka s relé a denními 80-ti programy

Výrobce: Roman Mašek

tel. 732144652

IČO: 01269399, DIČ CZ7809131352

Návod k prvnímu nastavení:

Připojte síťovou vidlici do zásuvky 230V

Na PC, nebo chytrém telefonu vyhledejte síť wi-fi **866866318**.

Heslo je **19283746**.

Do webového prohlížeče vložte adresu <http://192.168.4.1>

1. V horní sekci je zobrazený datum a čas. (Zcela dole čas nastavíte, nebo posunete stav při změně času).

2. Další sekce zobrazuje, jak je krmítko řízeno.

Druhy řízení:

a. Automatické - ovládání je časy nastavené v dolní části prohlížeče

b. Manuálním řízením - spínací prvek je buď:

- trvale sepnut = bylo stisknuto tlačítko Zapnout spínač

- trvale rozpojen = bylo stisknuto tlačítko Vypnout spínač

K opuštění manuálního řízení stiskněte tlačítko **Reset - návrat do**

automatického režimu.

3. V další sekci se nastavují časové intervaly (1-80). Stikněte zaklikávací prvek nalevo a vyplňte čas začátku a konce intervalu a stiskněte **Uložit změny**.

Jednomístná čísla uvádějte bez nul, např. 9 hodin, 4 minuty, NIKOLIV 09 hodin a 04 minuty.

Ihned po uložení je vložený interval platný.

Tlačítkem **Vynulovat všechny intervaly** smažete celý plán.

4. V poslední sekci se nastavuje aktuální datum a čas

Úprava času se provádí tak, že vložíte plný formát datumu a času, tedy všechny údaje.

Poté stikněte tlačítko **Nastavit nový čas**

Vypnutí Wi-Fi

Po nastavení časového plánu doporučujeme stisknout tlačítko **Vypnout Wi-Fi**.

Síť Krmítkoxxx se přestane zobrazovat. Pro opětovné zapnutí wifi sítě odšroubujte kryt a stiskněte na 1-2s tlačítko na modulu Sonoff. Rozsvítí se zelená kontrolka a wifi je aktivní. Poté můžete provést korekci časového plánu a wifi opět vypnout z prohlížeče.

(Pozn. 2x 2s stiskem tlačítka wifi také vypnete)

